

有線接続用ケーブルも無料付属！

# BOSE かんたんワイヤレスセット

(BOSE S1 Pro+ スピーカー・ワイヤレスマイク・スタンド・ケーブル)



操作方法



手軽に使える音響機材レンタルショップ

運営会社  
株式会社 RAHU

所在地 » 〒154-0024  
東京都世田谷区三軒茶屋 2-8-4SONS OF EAST101  
メール » [soundwich.info@rahu-inc.com](mailto:soundwich.info@rahu-inc.com)

# 目次

## STEP.01

### 梱包物の確認

備品チェックリスト / ショックウォッチについて / ご利用前注意事項 .....P.01

## STEP.02

### 操作方法（スピーカー・マイク）

スピーカー（電源の付け方・充電の仕方） / マイク（ワイヤレス送信機 / 電源の付け方） .....P.02

マイクの調整方法 / マイク（ワイヤレス送信機の使い方） .....P.03

## STEP.03

### 操作方法（楽器用送信機）

楽器用ワイヤレス送信機ペアリング方法 / 楽器（ワイヤレス送信機の使い方） .....P.04

## STEP.04

### スピーカースタンドの立て方

.....P.05

## STEP.05

### マイクスタンドの立て方

.....P.06

## STEP.06

### 音楽の流し方

Bluetooth での接続方法（BOSE アプリ） / 有線での接続方法 .....P.07

## STEP.07

### ご返却

備品チェックリスト / ご返却方法 .....P.08

STEP.01

# 梱包物の確認

1 キャリーケースを横向きに倒し、すべての商品が揃っているか確認ください



**POINT!!**

同梱されている  
【備品チェックリスト】を  
見ながら確認すると  
漏れなく確認ができます



2 スピーカー付属のショックウォッチを確認し、赤色に変色していないことをご確認ください



■ ショックウォッチ

強い衝撃が加わると  
赤く変色します



3 同梱されている【ご利用前注意事項】をご一読いただき、次のページを参考に、速やかに機材の動作確認を行ってください



▼ 動画での操作方法はコチラ



## STEP.02

## 操作方法（スピーカー・マイク）

## スピーカー（電源の付け方・充電の仕方）

① スピーカーにACコードを接続します



POINT!!

ACコードを繋ぐことで  
本体のバッテリー充電ができ  
電源がない場所でも使用可能に。



ch3で電池残量の  
確認ができます

② 電源マークを短く1回押すと起動します



## マイク（ワイヤレス送信機 / 電源の付け方）

① スピーカーから送信機を取り出します



押し込んで

取り出す

② マイクのコネクターの向きにあわせて送信機を差し込みます



③ 電源マークを短く1回押すと起動します



起動すると青点灯

④ マイクのスイッチを入れ、準備完了です

! マイクを叩かないでください  
破損の恐れがあります

## STEP.02

## 操作方法（スピーカー・マイク）

## マイクの調整方法

VOLUME のつまみを回すと、音量の大きさを調整できます。  
実際に声を出しながら適正な音量に設定してください



※BOSE アプリでの操作方法は P.7 参照



POINT!!

つまみを押すと、  
モードが選べます

- ①音量 (VOLUME)
- ②高音 (TREBLE)
- ③低音 (BASS)
- ④エコー量 (REVERB)



※チャンネル1と2は、マイクもしくは楽器接続用  
チャンネル3は音源再生専用 (P.7 参照)

## マイク（ワイヤレス送信機の使い方）

## ミュート方法

MUTE ボタンを押すと  
青ランプが点滅に変わり  
マイクの音が出なくなります



## 充電方法

送信機を収納すると充電ができます

ch1/ch2 で電池残量の確認可能



## 1. 電源 OFF

## 2. 押しながら外す

## 取り外し方

使用が終わったら送信機の電源をオフにし  
取り外しボタンを押しながら外してください



## 有線接続ケーブル

長時間の使用や送信機の充電が切れてしまった場合は  
セット内にある マイクケーブル でもご利用可能です



## STEP.03

## 操作方法（楽器用送信機）

## 楽器用送信機ペアリング方法

1 マイク用送信機を取り出します



2 楽器用送信機を本体へ差し込みます（約5秒でペアリング完了）



3 楽器へ送信機を差し込み、電源マークを押すと起動します



## 楽器（ワイヤレス送信機の使い方）

## 音量調整

VOLUME のつまみを回すと、音量の大きさを調整できます

## 細かな調整

つまみを押すと、モードが選べます  
①音量 (VOLUME) ②高音 (TREBLE)  
③低音 (BASS) ④エコー量 (REVERB)

## ミュート方法

MUTE ボタンを押すと青ランプが点滅に変わり楽器の音が出なくなります

## 充電方法

送信機を収納すると充電ができます

ch1/ch2 で電池残量の確認可能

## 有線接続ケーブル

長時間の使用や送信機の充電が切れてしまった場合はセット内にある楽器用ケーブルでもご利用可能です

※AUX にはアコギなど出力の低い機器の場合十分に音量が上がらない可能性があります

## STEP.04

## スピーカースタンドの立て方

1. レバーを引き、ロックを解除



2. 足を開き、ロックする

開きが不足したり、上げすぎると  
スピーカーが転倒する恐れがあります

バーが地面と平行になるようにしましょう

3. ネジを緩める

4. ロックを押しながら  
カチッというまで  
スタンドの高さを上げるロック機構が穴に  
固定されていない状態で  
使用しないでください5. 高さが決まったら  
ネジを締める

6. 穴に沿って



スタンドへ差し込む

スピーカーを乗せたまま  
高さ変更をしないでくださいスタンドを使用せず  
様々な置き方で利用できます

モニター用



テーブル設置



傾けて床置き



## STEP.05

## マイクスタンドの立て方



1. ネジを緩める

2. スタンドを上まで  
伸ばし、再度ネジを締めるスタンドは一番上まで  
伸ばしてください  
転倒の恐れがあります

3. 折りたたまれた足をすべて開く

足は開ききってください  
転倒の恐れがあります4. ネジを回し、  
適切な高さへ調整5. マイクホルダーを  
回しながら取り付けます6. マイクホルダーの  
上からマイクを差し込む付属のベーススタンドや  
グースネックを使うと  
楽器演奏や、会議などにも使える◎

## STEP.06

## 音楽の流し方

## Bluetooth での接続方法

※ ボタンを、ランプが青く点滅するまで長押しするとペアリングモードになります。お持ちのモバイル機器と接続しご利用ください。



※ch3 は音源再生専用のチャンネルです。



## POINT!!

Bluetooth 接続をすることで、BOSE アプリから音量や音質など、モバイル機器から調整可能に。

さらに **ToneMatch 機能** を使えばワンタッチでマイク/アコギに最適な音質に調整ができます。

※MIC(マイク用)/INST(アコギ用)



## 有線での接続方法

1 付属の **ステレオミニケーブル** を使用し、モバイル機器を有線接続することができます。



2 Lightning イヤホン変換と TypeC イヤホン変換が付属しています。用途にあわせてご使用ください。



